

Bewegungsmelder Fibaro FGMS



Wichtige Hinweise

- Legen Sie die Batterie erst bei Aufforderung durch das Smart Home Portal in das Gerät ein.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Smart Home und deren Geräte sind kein Ersatz für Alarmanlagen oder sonstige Sicherheitselemente.
- Für detailliertere Informationen zum Gerät, beachten Sie die Anleitung des Herstellers.

Beachten Sie, dass die Verbindung zwischen einem Gerät und der Zentraleinheit auch abhängig von anderen Geräten im Z-Wave Netzwerk sein kann. Somit kann sich eine Positionsveränderung oder das Entfernen eines Gerätes auf die Verbindung anderer Geräte auswirken.

Funktion

Der Bewegungsmelder registriert Bewegungen in seinem Sichtfeld. Daneben misst er ebenfalls die Temperatur und Helligkeit.



Ansicht geöffnetes Gerät - An-/Ablernen

Gerät hinzufügen

1. Öffnen Sie den Bewegungsmelder, um den Knopf zum Hinzufügen freizulegen. Drehen Sie dazu die beiden Gehäusehälften gegenläufig zueinander.
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist. Lassen Sie das Gehäuse geöffnet.
3. Loggen Sie sich im Portal ein.
4. Klicken Sie auf **Smart Home – Geräte – Gerät hinzufügen**.
5. Wählen Sie die **Kategorie Mehrfachsensor** und danach den **Fibaro FGMS** aus.
6. Warten Sie, bis die Geräteerkennung aktiv ist.
7. Begeben Sie sich mit dem Gerät zu dem Ort, an dem das Gerät später platziert sein wird.
8. Drücken Sie bei Aufforderung den dargestellten Knopf mindestens **dreimal schnell hintereinander**.
9. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät eingerichtet wird und wenn dies erfolgreich war.
10. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise.
11. Schließen Sie das Gehäuse.

Beachten Sie, dass das Gerät nur mit geschlossenem Gehäuse funktioniert.

Wenn Sie die Position eines Gerätes verändern möchten, empfiehlt es sich, das Gerät zu entfernen und an der neuen Position hinzuzufügen. Dies kann sich allerdings auf die Verbindung anderer Geräte zur Zentraleinheit auswirken.

Gerät entfernen

Das Entfernen eines Gerätes hat zur Folge, dass das Gerät aus allen Szenen, Zeitsteuerungen und Diensten entfernt wird. Beachten Sie, dass die Verbindung zwischen einem Gerät und der Zentraleinheit auch abhängig von anderen Geräten im Z-Wave Netzwerk sein kann. Somit kann sich das Entfernen eines Gerätes auf die Verbindung anderer Geräte auswirken.

1. Öffnen Sie den Bewegungsmelder, um den Knopf zum Entfernen freizulegen. Drehen Sie dazu die beiden Gehäusehälften gegenläufig zueinander.
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist. Lassen Sie das Gehäuse geöffnet.
3. Loggen Sie sich in dem Portal ein.
4. Klicken Sie auf **Smart Home – Geräte**.
5. Suchen Sie in der Geräteliste den Mehrfachsensor, den Sie entfernen möchten.
6. Klicken Sie auf das „Gerät entfernen“-Symbol.
7. Warten Sie, bis die Geräteentfernung aktiv ist.
8. Drücken Sie bei Aufforderung den dargestellten Knopf mindestens **dreimal schnell hintereinander**.
9. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät entfernt wird und wenn dies erfolgreich war.
10. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise.
11. Schließen Sie das Gehäuse.

Sie können die Position des Gerätes nach dem Entfernen verändern oder das Gerät in einem anderen Z-Wave Netzwerk hinzufügen.

