Fernbedienung NodOn Octan Remote

ROCKETHOME

Wichtige Hinweise

- Legen Sie die Batterie erst bei Aufforderung durch das Smart Home Portal in das Gerät ein.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Für detailliertere Informationen zum Gerät, beachten Sie die Anleitung des Herstellers.
- Beachten Sie, dass die Verbindung zwischen einem Gerät und der Zentraleinheit auch abhängig von anderen Geräten im Z-Wave Netzwerk sein kann. Somit kann sich eine Positionsveränderung oder das Entfernen eines Gerätes auf die Verbindung anderer Geräte auswirken.

Ansicht An-/Ablernen

Funktion

Über die Fernbedienung können Geräte Szenen oder Dienste gesteuert werden.

Gerät hinzufügen

1. Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist.
2. Loggen Sie sich im Portal ein.
3. Klicken Sie auf **Smart Home – Geräte – Gerät hinzufügen**.
4. Wählen Sie die **Kategorie Fernbedienung** und danach **NodOn Octan Remote** aus.
5. Warten Sie, bis die Geräteerkennung aktiv ist.
6. Betätigen Sie **+** und **•** gleichzeitig für 1 Sekunde. Die LED leuchtet rosa zur Bestätigung der Auswahl auf.
7. Betätigen Sie **•** innerhalb von 10 Sekunden. Die LED blinkt rosa zur Bestätigung der Auswahl.
8. Die LED blinkt grün zur Bestätigung des Vorgangs.
9. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät eingerichtet wird und wenn dies erfolgreich war.
10. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise.

Nach dem Hinzufügen können Sie die vier Knöpfe in den Geräte-details der NodOn Octan konfigurieren

Gerät entfernen

1. Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist.
2. Loggen Sie sich im Portal ein.
3. Klicken Sie auf **Smart Home – Geräte**.
4. Suchen Sie in der Geräteliste die **NodOn Octan Remote**, die Sie entfernen möchten.
5. Klicken Sie auf das **„Gerät entfernen“**-Symbol.
6. Warten Sie, bis die Geräteentfernung aktiv ist.
7. Betätigen Sie **+** und **•** gleichzeitig für 1 Sekunde. Die LED leuchtet rosa zur Bestätigung der Auswahl auf.
8. Betätigen Sie **•** innerhalb von 10 Sekunden. Die LED blinkt rosa zur Bestätigung der Auswahl.
9. Die LED blinkt grün zur Bestätigung des Vorgangs.
10. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät entfernt wird und wenn dies erfolgreich war.
11. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise.

Nach dem Entfernen können Sie das Gerät in einem anderen Z-Wave Netzwerk hinzufügen.